

## NovoProof® Verarbeitungsrichtlinie für NovoProof® Primer

NovoProof® Primer ist ein gebrauchsfertiger Voranstrich **nur für saugende bauliche Untergründe. Nicht saugende Untergründe werden nicht geprimert.**

Der Voranstrich dient als Haftvermittler für die anschließende Verklebung von NovoProof® Fassadenabdichtungen.

---

### Verwendung

Als Haftvermittler generell beim Einsatz von **NovoProof® Self FA** und **NovoProof® Self FAI** Abdichtungsbahnen.

Als Haftvermittler beim Einsatz von **NovoProof® Kleber TA** und **NovoProof® Kleber FA/FA+**, wenn auf feuchten, saugenden Untergründen oder bei Temperaturen von + 5°C bis -10°C geklebt werden soll.

Betonoberflächen sollten trotz augenscheinlich ausreichender Tragfähigkeit mittels Nagelritztest überprüft werden. (Betonschleier!)

**Der Untergrund muss sauber, fest, fett-, öl- und trennmittelfrei sein!**

---

### Achtung

**Wird bei tiefen Temperaturen geklebt, muss eine mögliche Eisbildung auf dem Untergrund absolut ausgeschlossen sein!**

---

### Verarbeitung

Primer vor Gebrauch gut aufrühren. Dünn und gleichmäßig mit Pinsel oder Rolle auftragen. Danach gut ablüften lassen, je nach Witterung 5-15 Minuten.

Bei Fingerkontakt der geprimerten Oberfläche darf kein Primer mehr durch Fadenbildung auf den Finger übertragen werden (besser etwas länger warten).

Die geprimerte Oberfläche kann bis zur Verklebung mehrere Stunden offenstehen.

Dabei muss jedoch sichergestellt sein, dass keine Verschmutzung oder Feuchtigkeit die geprimerte Oberfläche belastet.

Die anschließende Verklebung ist nach den entsprechenden Verarbeitungsrichtlinien vorzunehmen.

Bei längeren Verarbeitungszeiten Primer wiederholt umrühren damit Feststoffgehalt und Lösungsmittelanteil vermischt bleiben.

---

### Verbrauch

Je nach Untergrund ca. 10 -15 g/lfd. m bei 5 cm Auftragsbreite

---

**Lagerbedingungen**

Kühl, trocken, frostfrei, vor Sonneneinstrahlung schützen. Behälter dicht geschlossen halten.

---

**Gefahrenhinweise**

**NovoProof® Primer ist leicht entzündlich!**  
**Von Zündquellen fernhalten!**  
**Dämpfe nicht einatmen, für ausreichende Belüftung sorgen!**  
**Nicht rauchen!**

---